

WIRELESS A10S V5.0 + EDR

Castile includ o baterie de inalta tehnologie lithium baterie. Pentru a imbunatati durata de viata a bateriei, asigura-te ca incarcarea se face minim 60 minute la prima utilizare si incarcarea la un voltaj de minim 5V/1A – max: 5V/2A.

Pachetul include:

- Casti (2pcs – stanga / dreapta)
- Dock incarcare
- Cablu microUSB

Specificatii:

- Nume: A10s
- Bluetooth: v5.0 / Distanta transmisie: 10m (fara obstacole / pereti)
- Intrare incarcare: DC 5V
- Capacitate baterie: 3.7V/50mA
- Autonomie: pana la 4 ore in functie de volum
- Suport HSP/HP/A2DP/ARCP
- Impedanta: 32 OHM

Utilizare

1. Pornire / Opre

1.1 Pornire automata

Daca castile nu sunt utilizate mult timp, castile vor intra in standby. In acest caz, trebuie introduce in cutia lor (dock) si scoase pentru pornire. Verifica sa fie incarcate, dupa o lunga neutilizare sunt sanse ca bateria sa fie descarcata.

1.2 Pornire manuala

Apasa si tine apasa pe butonul touch de pe casca timp de cateva secunde pana cand se aprinde un led albastru.

1.3 Opre automata

Cand nu le mai utilizezi, trebuie introduse in dock pentru oprire automata. Daca statia (dock) nu este incarcata, castile nu se pot opri automat).

1.4 Opre manuala

Apasa si tine apasat pe butonul touch de pe casca timp de cateva secunde pana se opresc.

2. Mod conectare / Sincronizare

La prima utilizare, casca stanga si dreapta trebuie sincronizate. Procesul dureaza 10-30 secunde pentru acest lucru. Urmeaza aceasta metoda: Deschide dockul unde stau castile, scoate castile in afara si nu apasa pe ele sau atinge senzorul timp de 10 secunde. In timpul acestui process led-urile castilor se aprind albastru si rosu (flash). Dupa conectare led-urile se vor stinge, doar o singura casca va avea un led albastru aprins. In acelasi timp un mesaj vocal se aude din casti indicand sincronizarea efectuata.

3. Conectare iOS / Android

Din meniul telefonului mobil, intra in Bluetooth si cauta casca A10S. Te rugam sa faci acest lucru doar dupa sincronizarea castilor. Daca efectuezi conectarea inainte de sincronizare, va functiona in mod mono (doar o singura casca). In cazul acesta, sterge dispozitivul din Bluetooth si reia etapa 2, doar dupa introducerea acestora inapoi in dock (statie). Daca apar doua dispozitive A10s ele vor functiona in regim mono / doua casti separate. Reia pasul 2 pentru sincronizare.

4. Incarcare / Led

Pentru incarcare, castile se introduc in dock. Dockul trebuie incarcat, procentajul afisat pe dock iti arata bateria ramasa in acesta.

LED ROSU – INCARCARE

LED ALBASTRU – BATERIE INCARCATA

DESCARCARE – MESAJ VOCAL IN CASCA: LOW BATTERY

5. Alte functii pe touch sensor direct din casca

PORNIRE ASISTENT VOCAL : APASA TIMP DE 3 SECUNDE PE CASCA STANGA / DREAPTA

URMATOAREA MELODIE : APASA DE 3 ORI RAPID PE CASCA DREAPTA

MELODIA ANTERIOARA : APASA DE 3 ORI RAPID PE CASCA STANGA

VOLUM + : APASA DE 2 ORI RAPID PE CASCA DREAPTA

VOLUM - : APASA DE 2 ORI RAPID PE CASCA STANGA

LIMBA ENGLEZA / CHINEZA : APASA DE 2 ORI RAPID PE ORICE CASCA (NU TREBUIE CONECTATA LA TELEFON)

RASPUNDE APEL : APASA O SINGURA DATA PE ORICE CASCA

REFUZA APELUL : TINE APASAT TIMP DE 2 SECUNDE PE ORICE CASCA STANGA / DREAPTA)

ATENTIE: Castile nu sunt rezistente la apa sau umidificate.

Nu le depozita in incaperi cu umiditate mare sau temperature de peste 50 grade Celsius.